8STREME

LE ROBOT NE FONCTIONNE PAS

7310

Essayer avec le robot dans l'eau et sans obstacle

LED bleu du transformateur

OUI

NON

Contrôler la connexion du câble entre le transformateur et le robot

Verifier prise

Contrôler si un autre dispositif fonctionne sur cette prise jack

Si la LED clignote sur le transformateur, voir le voyant LED: DIAG7310.4

OUI

NON

Changer transformateur

Controle s'il est branché

jack H. S.

Changer moteur

OK

* Contact : service@8streme.eu

Réf. doc. : DIAG7310.1
07.03.18