

*Contact:

Le robot ne fonctionne pas

Essai dans une situation obstruée et sous l'eau Si le robot est hors de l'eau, les deux moteurs tournent 5 secondes chacun avant qu'il s'arrête par sécurité manque d'eau

5220-J10-LUNA10 LED bleu du boitier d'alimentationt. OUI NON Contrôler la connexion du Vérifier la prise câble entre le boitier et le robot. Contrôler si un autre dispositif fonctionne sur cette prise jack Si la LED clignote, voir la NON le voyant LED: DIAG5220-J10-LUNA10.4 Changer le Controler s'il boitier est branché jack H.S. **Changer moteur** OUI Réf. doc.: DIAG5220-J10-LUNA10. service@8streme.eu