



7310

QUAND LES VOYANTS ROUGE ET BLEU CLIGNOTENT



La lumière rouge
clignote

En meme temps

L'un après l'autre

- Contrôler la connexion de tous les câbles
- Appuyer sur le robot au dos du transformateur
- Si cela persiste, il est possible à cause de l'humidité

Problème au moteur

Contactez le service client i8STREME *

Le courant
n'arrive pas au
moteur

Contrôler tous les branchements
des câbles (du robot jusqu'à
l'alimentation)

